



PLAID "BRICK" BLEU 130 X 200CM * KLIPPAN


Le plaid Klippan 100% en laine d'agneau est super doux et est parfait pour vous lover dans le canapé!

La laine écologique est douce, hypoallergénique, aérée et très confortable. Le Plaid Ralph a un motif à rayures tissées et est identique sur les deux faces.

Les designs des plaids Klippan sont à la fois contemporains et atemporels. Et vous trouverez toujours une couleur qui correspond à votre intérieure et votre personnalité.

****Entretien des couvertures en laine naturelle - 100% laine d'agneau**

Nettoyage à sec uniquement. Repassage à température moyenne. Ne pas mettre au sèche-linge ni utiliser d'eau de javel.**



SKU: N/A

Price: €79,95

Stock: Victime de son succès, ce produit n'est plus en stock actuellement

Categories: [Les textiles](#), [Plaids](#)

Matériaux: 100% Laine d'agneau écologique. La laine écologique n'est pas blanchie et aucun pesticide ou autre additif n'est utilisé.

| Consigne(s) d'utilisation - d'entretien:

La laine a une excellente résistance naturelle à la saleté, ce qui rend inutile de la laver souvent. La laine se nettoie d'elle-même et elle est repoussante pour la saleté car celle-ci reste à la surface grâce aux huiles naturelles de la laine. Un bon conseil d'entretien consiste à la laisser s'aérer à l'extérieur lorsque l'air est humide mais qu'il ne pleut évidemment pas. Si vous devez quand même laver la couverture/le plaid, veuillez suivre attentivement les instructions suivantes:

****Entretien des couvertures en laine naturelle - 100% laine d'agneau Nettoyage à sec uniquement. Repassage à température moyenne. Ne pas mettre au sèche-linge ni utiliser d'eau de javel.****

Entretien des couvertures en laine naturelle

Après un certain temps, la laine naturelle peut former des petites



boules de laine à la surface. Plus la laine est douce et fine, plus elle est sensible. Cela est lié à l'usure. C'est pourquoi il faut éviter de frotter fortement la couverture et ne pas l'utiliser comme coussin ou comme revêtement principal d'un canapé.

On peut enlever les petites peluches et rendre les couvertures à nouveau douces et moelleuses en les "tapissant" facilement. Pour "tapisser" une couverture, on peut utiliser un peigne en acier ou du Velcro.

Gardez le velcro vertical et tenez-le par les deux extrémités entre votre pouce et votre index. Veillez à ce que les "dents" du velcro soient dans la même direction que celle où vous voulez vous brosser les dents. Si vous le faites bien, il sera facile de se brosser les dents.

Brossez en effectuant des mouvements de balayage longs et réguliers. Ne brossez pas trop fort, sinon vous perdrez trop de laine. Couvrez la couverture petit à petit et elle deviendra douce et pelucheuse à la surface.

Pour finir, il suffit de l'étendre à l'air libre.

| **Lieu de production:** Lettonie | **Procédé de production:** Artisanal. | **Dimensions:** 130 x 200cm |

1